

INSTRUKCJA MONTAŻU LAMPY DEKORACYJNEJ, MODEL DL-403

Produkt spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (CE) związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.

Montaż powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przed montażem i konserwacją proszę odłączyć napięcie zasilające. Lampa powinna być zasilana przez dedykowany zewnętrzny zasilacz. Upewnij się, że w miejscu montażu jest wystarczająca przestrzeń na odprowadzenie nadmiaru ciepła pracującej lampy i nie będzie ona przykryta przez żaden materiał izolujący ciepło.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU: Do stosowania wewnątrz budynku. Idealna do mieszkań i domów rodzinnych. Lampa nie może być stosowana w warunkach szczególnych, parametrycznie odbiegających od środowiska pomieszczeń użytkowności ogólnej. W szczególności niedopuszczalne jest stosowanie lampy w pomieszczeniach o podwyższonych w sposób trwały parametrach zasilania, wilgotności bądź nasilonych parametrach drgań i wibracji [również akustycznych].

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA: Lampa jest wyposażona w niewymienne przez użytkownika źródło światła LED.
WARUNKI PRACY I PRZECHOWYWANIA: Temperatura otoczenia: od -20 do +45°C
Wilgotność powietrza [bez kondensacji]: RH <80%



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: Lampa dekoracyjna - 1 szt., Zasilacz dedykowany - 1 szt., Instrukcja obsługi - 1 szt., Zestaw montażowych kołków - 1 zestaw, Pilot - 1 szt.

PARAMETRY TECHNICZNE: NAZWA: LAMPY DEKORACYJNEJ LED, MODEL: DL-403, BARWA: CIEPŁA, NEUTRALNA, ZIMNA, MOC: 66W, 5280lm, 80lm/W, KOLOR: BIAŁY, KĄT ŚWIECENIA: 90°, RAMA: ALUMINIUM, WYMIARY: 52x31x6CM, NAPIĘCIE: AC 180-260V, CZĘSTOTLIWOŚĆ: 50-60Hz, IŁOŚĆ CYKLI WŁ/WYŁ: 20000x, LED SMD 2835, CRI: RA>80, ŻYWOTNOŚĆ: 30000H, SERIA: 042025-200.

ZALECENIA NADRZĘDNE: Pracująca lampa wymaga zapewnienia prawidłowej wentylacji – swobody przepływu powietrza wokół urządzenia [w odległości min. 100 cm, powinna być wolna przestrzeń]. Dla utrzymania ww. parametrów świetlnych należy unikać przegrzewania lampy, a także narażania na zasilanie [nawet chwilowe] napięciem wyższym niż znamionowe. Dla zachowania bezpieczeństwa nie należy lampy montować w odległości mniejszej niż 1 m. od łatwopalnych przedmiotów, tj. Meble, zasłony, dekoracje itp. Lampy nie należy stosować jako oświetlenie zewnętrzne. Lampę można użytkować wyłącznie w stanie kompletnym, bez widocznych uszkodzeń obudowy, w instalacji spełniającej wymogi obowiązujących norm i przepisów.

UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu/demontażu należy odłączyć lampę od zasilania! Zaleca się stosowanie odpowiednich przekrojów kabli zasilających

- Instalacja do 25 m: przekrój 1,0 mm²
- Instalacja do 50 m: przekrój 1,5 mm²
- Instalacja do 100 m: przekrój 2,5 mm²


MONTAŻ LAMPY NA SUFICIE: 1. Przed przystąpieniem do montażu w pierwszej kolejności należy wyłączyć bezpiecznik odpowiedzialny za dany przewód i dla bezpieczeństwa sprawdzić raz jeszcze próbnikiem, czy prąd nie przepływa przy przewodach fazowych. Jeśli w próbniku lampa się nie zaświeci, oznacza to, że napięcie zostało poprawnie odłączone. 2. Określić położenie, w którym lampa ma się znaleźć. 3. Odkręcić płytkę montażową, umieścić na suficie i oznaczyć ołówkiem miejsca, gdzie powinny znajdować się otwory do wiercenia, następnie wywiercić je za pomocą wiertarki. 4. Zamocować stelaż za pomocą kołków (niektóre lampy będą potrzebowały do zamontowania taśma - nie jest on elementem zestawu, można go zakupić w każdym sklepie z artykułami budowlanymi). 5. Podłączyć przewody za pomocą kostki. Kostka elektryczna to niewielki plastikowy element, za pomocą którego łączymy 2 przewody elektryczne. Posiada ona 2 lub 3 otwory na przewody. Przewód fazowy-L (czarny lub brązowy), przewód zerowy - N (niebieski), czasami jest również otwór na przewód ochronny - PE (zielony/żółty). Po włożeniu przewodów do kostki należy dokręcić śruby śrubokrętem. 6. Przykręcić lampę do stelażu uważając na połączone przewody. 7. Włączyć zasilanie i upewnić się, że lampa działa prawidłowo.

KONSERWACJA: W toku konserwacji należy sprawdzić prawidłowe osadzenie na uchwytnych montażowych, prawidłowość pracy styków na przewodach zasilających, a także brak uszkodzeń obudowy. Wszystkie czynności konserwacyjne, związane z zasilaniem lampy lub jej pracą pod napięciem, powinny być przeprowadzone przez osobę dysponującą wymaganymi i aktualnymi uprawnieniami. Lampę należy czyścić miękką szmatką – suchą lub lekko zwilżoną. Nie należy używać przedmiotów ostrych lub szorujących oraz agresywnych chemicznie środków czyszczących lub rozpuszczalników.

UTYLIZACJA: Lampy wymagają specjalistycznej utylizacji i nie mogą być usuwane ze śmieciami domowymi. Zużyta lampę należy oddać w punkcie dokonyującym zbioru specjalistycznej – listę podmiotów upoważnionych do wykonywania tych czynności udostępniają lokalne zakłady komunalne. Stosowne informacje można również uzyskać w punktach handlowych dokonujących obrotu produktami identycznymi lub podobnymi.


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ: Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niezastosowania się do wytycznych i wymagań niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności, w przypadku zainstalowania urządzenia niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w środowisku niezgodnym z warunkami instrukcji, a także w przypadku braku konserwacji lub niewłaściwej konserwacji urządzenia. Odpowiedzialność gwarancyjna zostaje wyłączona w przypadku stwierdzenia uszkodzenia fizycznego urządzenia, bądź też uszkodzenia wywołanego przez prądy zwarciowe, przepięciowe lub skoki napięć.

Producent:
DOMENO GROUP SP. Z O.O.
ul. Adama Mickiewicza 33, 34-130 Kałwaria Zebrzydowska, Polska
NIP: 5512671295, kontakt: biuro@domenoleed.com



WYPRODUKOWANO W P.R.C.

Group control multi-function remote control operating instructions



Use 2 sections of NO 7 batteries

The way in controlling mutiple block codes

1. turn on the power supply and in the meantime turn on a pair of "on" + "off" switches in 5 seconds
2. try every pairs of block codes (A, B, C, D) one by one
3. finish total control by turning on system settings with each pair of block cords (turn turn on the power supply in 5 seconds)



Mobile Control